

USER MANUAL SOFAR 3K~6KTLM-G3



Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.



Inhaltsverzeichnis

1	Angab	en zur Betriebsanleitung	4
	1.1	Copyright-Erklärung	4
	1.2	Gliederung dieser Betriebsanleitung	4
	1.3	Umfang	5
	1.4	Zielgruppe	5
	1.5	Verwendete Symbole	5
2	Grundl	legende Sicherheitshinweise	7
	2.1	Informationen zur Sicherheit	7
	2.2	Symbole und Zeichen	14
3	Produk	ktmerkmale	17
	3.1	Produktabmessungen	17
	3.2	Kennzeichnung auf dem Gerät	19
	3.3	Funktionsmerkmale	19
	3.4	Wirkungsgrad-Kurve	22
4	Installa	ation	23
	4.1	Installationshinweise	23
	4.2	Installationsvorgang	24
	4.3	Prüfung vor der Installation	25
	4.4	Anschlüsse	28
	4.5	Werkzeuge	29

1

	4.6	Installationsort	31
	4.7	Auspacken des Wechselrichters	33
	4.8	Installation des Wechselrichters	34
5	Elektris	che Anschlüsse	36
	5.1	Sicherheitshinweise	36
	5.2	Systemübersicht	39
	5.3	Elektrischer Anschluss	42
	5.4	Anschluss der PE-Kabel	42
	5.5	Anschließen der DC-Kabel	44
	5.6	Anschließen der AC-Stromkabel	47
	5.7	Anlagen-Überwachung	53
	5.8	Installation des WiFi-, GPRS- oder Ethernet-Sticks	55
	5.9	RS485, CT, Logik-Schnittstellen	60
6	Inbetrie	bnahme des Wechselrichters	66
	6.1	Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme	66
	6.2	Wechselrichter starten	66
7	Bedienu	ing des Gerätes	68
	7.1	Bedien- und Anzeigefeld	68
	7.2	Standard-Anzeige	69
	7.3	Statusanzeige	69
	7.4	Menüstruktur	70



9	Techniso	che Daten	94
	8.3	Wartung	92
	8.2	Fehlercode-Liste	80
	8.1	Fehlersuche	78
8	Fehlersu	che und -behebung	78
	7.5	Firmware-Update	76



1 Angaben zur Betriebsanleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, die bei der Installation und Wartung des Geräts beachtet werden müssen.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!

Diese Anleitung muss als integraler Bestandteil des Geräts betrachtet werden. Die Anleitung muss beim Gerät verbleiben, auch wenn sie an einen anderen Benutzer oder Ort übergeben wird.

1.1 Copyright-Erklärung

Das Urheberrecht dieser Anleitung liegt bei SOFARSOLAR. Unternehmen oder Einzelpersonen dürfen diese weder teilweise noch vollständig kopieren (einschließlich Software, etc.), und sie darf in keiner Form oder mit entsprechenden Mitteln vervielfältigt oder verbreitet werden.

SOFARSOLAR behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. Diese Anleitung kann aufgrund von Rückmeldungen von Anwendern oder Kunden geändert werden. Bitte überprüfen Sie unsere Website unter http://www.sofarsolar.com auf die neueste Version. Die aktuelle Version wurde am 19.03.2024 aktualisiert.

1.2 Gliederung dieser Betriebsanleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen, die bei der Installation und Wartung des Geräts beachtet werden müssen.

1.3 Umfang

Diese Produktanleitung beschreibt die Installation, den elektrischen Anschluss, die Inbetriebnahme, die Wartung und die Fehlerbehebung von SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichtern.

1.4 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an elektrotechnisches Fachpersonal, das für die Installation und Inbetriebnahme des Wechselrichters in der PV-Anlage verantwortlich ist, sowie an PV-Anlagenbetreiber.

1.5 Verwendete Symbole

Diese Anleitung enthält Informationen zum sicheren Betrieb und verwendet Symbole, um die Sicherheit von Personen und Sachen zu gewährleisten und den Wechselrichter effizient zu betreiben. Bitte lesen Sie die folgende Erklärung der Symbole sorgfältig durch, um Personenund Sachschäden zu vermeiden.



🔥 GEFAHR

Führt bei Missachtung unmittelbar zum Tod oder zu schweren Personenschäden.

 Befolgen Sie die Warnungen, um Todesfälle oder schwere Verletzungen zu vermeiden!

WARNUNG

Kann bei Missachtung zum Tod oder zu schweren Personenschäden führen.

Befolgen Sie die Warnungen, um schwere Verletzungen zu vermeiden!

▲ VORSICHT

Kann bei Missachtung zu leichten Personenschäden führen.

• Befolgen Sie die Warnungen, um Verletzungen zu vermeiden!

ACHTUNG

Kann bei Missachtung zu Sachschäden führen!

 Befolgen Sie die Warnungen, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Produkts zu vermeiden.

HINWEIS

 Hinweis gibt Tipps, die f
ür den optimalen Betrieb des Produkts wertvoll sind.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

HINWEIS

 Wenn Sie beim Lesen der folgenden Informationen Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an SOFARSOLAR

In diesem Kapitel werden die Sicherheitshinweise für die Installation und den Betrieb des Geräts vorgestellt.

2.1 Informationen zur Sicherheit

Lesen und verstehen Sie die Anweisungen dieser Anleitung und machen Sie sich mit den relevanten Sicherheitssymbolen in diesem Kapitel vertraut, bevor Sie mit der Installation und Fehlerbehebung des Geräts beginnen.

Vor dem Anschluss an das Stromnetz müssen Sie eine behördliche Genehmigung des örtlichen Stromnetzbetreibers gemäß den entsprechenden nationalen und staatlichen Vorschriften einholen. Außerdem dürfen die Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Informationen des nächstgelegenen autorisierten Servicezentrums zu erhalten. Reparieren Sie das Gerät NICHT selbst, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.



Vor der Installation und Wartung des Geräts sollten Sie den DC-Schalter öffnen, um die DC-Spannung des PV-Generators zu unterbrechen. Sie können die Gleichspannung auch abschalten, indem Sie den DC-Schalter im Array-Anschlusskasten öffnen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

2.1.1 Qualifizierte Personen

Das Personal, das mit der Bedienung und Wartung des Gerätes beauftragt ist, muss für die beschriebenen Aufgaben qualifiziert, sachkundig und erfahren und in der Lage sein, die in der Anleitung beschriebenen Anweisungen richtig zu verstehen. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Wechselrichter nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden, die

- Schulungen zur Arbeitssicherheit, und zur Installation und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen erhalten hat
- die die lokalen Gesetze, Normen, und Vorschriften des Netzbetreibers kennt.

SOFARSOLAR übernimmt keine Verantwortung für die Zerstörung von Eigentum und die Verletzung von Personen aufgrund einer falschen Verwendung.

2.1.2 Anforderungen an die Installation

Bitte installieren Sie den Wechselrichter gemäß dem folgenden Abschnitt. Befestigen Sie den Wechselrichter an einem geeigneten Objekt mit ausreichender Tragfähigkeit (z. B. Wände, PV-Gestelle usw.) und achten Sie darauf, dass der Wechselrichter senkrecht steht. Wählen Sie einen



geeigneten Platz für die Installation von elektrischen Geräten. Stellen Sie sicher, dass es genügend Platz für einen Notausgang gibt, der für die Wartung geeignet ist. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um eine ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung des Wechselrichters sicherzustellen.



2.1.3 Anforderungen an den Transport

Die werksseitige Verpackung ist so konzipiert, dass sie Transportschäden verhindert, d. h. heftige Stöße, Feuchtigkeit und Vibrationen. Wenn das Gerät jedoch sichtbar beschädigt ist, darf es nicht installiert werden. Benachrichtigen Sie in diesem Fall bitte sofort das zuständige Transportunternehmen.

2.1.4 Kennzeichnung auf dem Gerät

Die Etiketten dürfen NICHT mit Gegenständen und Fremdkörpern (Lappen, Kisten, Geräte usw.) verdeckt werden; sie müssen regelmäßig gereinigt und jederzeit sichtbar gehalten



2.1.5 Elektrischer Anschluss

Beachten Sie beim Umgang mit dem Solar-Wechselrichter alle geltenden elektrischen Vorschriften zur Unfallverhütung.

A GEFAHR

Gefährliche DC-Spannung

 Verwenden Sie vor dem elektrischen Anschluss unbedingt lichtundurchlässiges Material zum Abdecken der PV-Module oder trennen Sie den PV-Generator vom Wechselrichter. Bei Sonneneinstrahlung generiert der PV-Generator eine gefährliche Spannung!

A GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag!

• Alle Installationen und elektrischen Anschlüsse dürfen nur von geschulten Elektrofachpersonen durchgeführt werden!

WICHTIG

Zulassung für Netzeinspeisung

 Holen Sie eine Genehmigung des örtlichen Netzbetreibers ein, bevor Sie den Wechselrichter an das öffentliche Stromnetz anschließen.

HINWEIS

Verfall der Garantie

 Öffnen Sie nicht den Wechselrichter, und entfernen Sie keine Labels. Andernfalls übernimmt SOFARSOLAR keine Garantie.



2.1.6 Betrieb

A GEFAHR

Stromschlag

- Das Berühren des Stromnetzes oder der Anschlussklemmen des Geräts kann zu einem Stromschlag oder Brand führen!
- Berühren Sie nicht die Klemme oder den Leiter, die mit dem Stromnetz verbunden sind.
- Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitsdokumente, die sich auf den Netzanschluss beziehen.

A VORSICHT

Verbrennung durch heißes Gehäuse

- Einige interne Komponenten werden während des Betriebs des Wechselrichters sehr heiß.
- Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe!
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern!



2.1.7 Wartung und Reparatur

Gefährliche Spannung!

- Schalten Sie vor Reparaturarbeiten zuerst den AC-Leitungsschutzschalter zwischen Wechselrichter und Stromnetz und dann den DC-Schalter aus.
- Warten Sie nach dem Ausschalten des AC-Leistungsschalters und des DC-Schalters mindestens 5 Minuten, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.

WICHTIG

vor unautorisierten Reparaturen!

- Der Wechselrichter sollte nach der Fehlerbehebung wieder funktionieren. Wenn Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Servicestelle vor Ort.
- Die internen Komponenten des Wechselrichters dürfen nicht ohne Genehmigung geöffnet werden. Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. übernimmt keine Verantwortung für die daraus entstehenden Verluste oder Defekte.

2.2 Symbole und Zeichen

▲ VORSICHT

Vorsicht vor Verbrennungen durch das heiße Gehäuse!

 Während der Wechselrichter in Betrieb ist, berühren Sie nur das Display und die Tasten, da das Gehäuse heiß werden kann.

ACHTUNG

Erdung durchführen!

- Der PV-Generator sollte entsprechend den Anforderungen des örtlichen Stromnetzbetreibers geerdet werden!
- Wir empfehlen, dass alle PV-Modulrahmen und Wechselrichter der PV-Anlage zum Schutz der Personensicherheit zuverlässig geerdet sind.

WARNUNG

Schäden durch Überspannung

 Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung nicht die maximal zulässige Spannung überschreitet. Eine Überspannung kann zu dauerhaften Schäden am Wechselrichter oder anderen Verlusten führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden!

2.2.1 Symbole am Wechselrichter

Auf dem Wechselrichter befinden sich einige Symbole, die sich auf die Sicherheit beziehen. Bitte lesen und verstehen Sie den Inhalt der Symbole, und beginnen Sie dann mit der Installation.

Symbol	Beschreibung
Smin	Es liegt eine Restspannung im Wechselrichter vor! Vor dem Öffnen des Wechselrichters sollten Sie fünf Minuten warten, um sicherzustellen, dass der Kondensator vollständig entladen ist.
4	Vorsicht! Gefahr durch Stromschlag
<u>sss</u>	Vorsicht! Heiße Oberfläche
CE	Das Produkt ist konform mit den EU-Richtlinien.
(<u> </u>	Erdungspunkt
i	Bitte lesen Sie vor der Installation des Wechselrichters die Anleitung.
IP	Schutzgrad des Gerätes gemäß EN 60529
+-	Positiver und negativer Pol der DC- Eingangsspannung



Symbol





Beschreibung

Der Wechselrichter muss stets so transportiert und gelagert werden, dass die Pfeile nach oben zeigen

RCM (Regulatory Compliance Mark) Das Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden australischen Normen.

3 Produktmerkmale

Dieses Kapitel erläutert die Produktmerkmale, die Abmessungen und die Wirkungsgrade.

3.1 Produktabmessungen

Der SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 ist ein netzgekoppelter PV-Wechselrichter mit einem MPPT, der den von PV-Anlagen erzeugten Gleichstrom in einphasigen Sinus-Wechselstrom umwandelt und in das öffentliche Stromnetz einspeist. Der AC-Leistungsschalter und der DC-Schalter werden als Trennvorrichtung verwendet und müssen leicht zugänglich sein.



SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichter dürfen nur mit Photovoltaik-Modulen verwendet werden, die keine einpolige Erdung erfordern. Der Betriebsstrom darf im Normalbetrieb die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. An den Eingang des



Wechselrichters dürfen nur Photovoltaikmodule angeschlossen werden (keine Batterien oder andere Stromversorgungsquellen anschließen). Die Auswahl der optionalen Teile des Wechselrichters sollte von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden, der die Installationsbedingungen genau kennt.

Abmessungen SOFAR 3 ... 6KTLM-G3:







Abmessungen der Montagehalterung für SOFAR 3 ... 6KTLM-G3:



3.2 Kennzeichnung auf dem Gerät

Die Beschriftungen dürfen nicht verdeckt oder entfernt werden!



3.3 Funktionsmerkmale

Die vom PV-Generator erzeugte DC-Leistung wird durch die Eingangsplatine gefiltert, bevor sie in die Leistungsplatine gelangt. Die Eingangsplatine bietet auch Funktionen wie die Erkennung der Isolationsimpedanz und die Messung von DC-Strom und -spannung. Der DC-Strom wird von der Leistungsplatine in AC-Strom umgewandelt. Der



AC-Strom wird über die Ausgangsplatine gefiltert und in das Stromnetz eingespeist. Die Ausgangsplatine bietet auch Funktionen wie Netzspannungs- und -strommessung, Erdschlussüberwachung und Netztrennrelais. Die Steuerplatine liefert die Hilfsenergie, steuert den Betriebszustand des Wechselrichters und zeigt den Betriebsstatus auf der Anzeigeplatine an. Das Display zeigt einen Fehlercode an, wenn sich der Wechselrichter in einem abnormalen Betriebszustand befindet. Gleichzeitig kann die Steuerplatine das Relais auslösen, um die internen Komponenten zu schützen.

3.3.1 Funktionen

A Digitaleingänge (DRMs)

Der Wechselrichter kann über eine externe Steuerung ein-/ausgeschaltet werden.

B Einspeisung von Blindleistung in das Netz

Der Wechselrichter ist in der Lage, Blindleistung zu erzeugen und kann diese in das Netz einspeisen. Die Einstellung des Leistungsfaktors (Cos Phi) kann über die serielle RS485-Schnittstelle gesteuert werden.

C Begrenzung der ins Netz eingespeisten Wirkleistung

Der Wechselrichter kann die ins Netz eingespeiste Wirkleistung auf einen gewünschten Wert begrenzen (in Prozent der Nennleistung).

D Leistungsreduzierung bei Überfrequenz im Netz

Wenn die Netzfrequenz höher als der Grenzwert ist, reduziert der Wechselrichter die Ausgangsleistung, was für die Netzstabilität notwendig ist.

E Datenübertragung



Der Wechselrichter oder eine Gruppe von Wechselrichtern kann über den RS485-Kommunikationsbus oder über WiFi/GPRS fernüberwacht werden.

F Software-Update

Das Gerät unterstützt lokale Updates per USB-Stick und Fernupdates über WiFi/GPRS.



3.3.2 Elektrisches Blockschaltbild



3.4 Wirkungsgrad-Kurve

4 Installation

4.1 Installationshinweise

GEFAHR

Brandgefahr

- Installieren Sie den Wechselrichter NICHT auf brennbarem Material.
- Installieren Sie den Wechselrichter NICHT in einem Bereich, in dem entflammbares oder explosives Material gelagert wird.

▲ VORSICHT



Verbrennungsgefahr

 Installieren Sie den Wechselrichter NICHT an Orten, an denen Sie ihn versehentlich berühren könnten. Das Gehäuse und der Kühlkörper können während des Betriebs des Wechselrichters sehr heiß werden.

WICHTIG

Gewicht des Gerätes

- Berücksichtigen Sie das Gewicht des Wechselrichters beim Transport und Bewegen.
- Wählen Sie eine geeignete Montageposition und -Fläche.
- Beauftragen Sie mindestens zwei Personen mit der Installation des Wechselrichters.
- Stellen Sie den Wechselrichter nicht verkehrt herum ab.

4.2 Installationsvorgang

Die mechanische Installation erfolgt in diesen Schritten:

- 1. Wechselrichter vor der Installation prüfen
- 2. Installation vorbereiten
- 3. Installationsort bestimmen
- 4. Wechselrichter transportieren
- 5. Rückwand montieren
- 6. Wechselrichter installieren

4.3 Prüfung vor der Installation

4.3.1 Prüfen der äußeren Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien und Komponenten können beim Transport beschädigt werden. Prüfen Sie daher die äußeren Verpackungsmaterialien, bevor Sie den Wechselrichter installieren. Prüfen Sie das äußere Verpackungsmaterial auf Beschädigungen, wie z. B. Löcher und Risse. Sollten Sie einen Schaden feststellen, packen Sie den Wechselrichter nicht aus, sondern wenden sich sofort an das Transportunternehmen und/oder den Händler. Es wird empfohlen, das Verpackungsmaterial innerhalb von 24 Stunden vor der Installation des Wechselrichters zu entfernen.

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Wechselrichters, ob die Liefergegenstände intakt und vollständig sind. Wenn eine Beschädigung festgestellt wird oder eine Komponente fehlt, wenden Sie sich an den Händler.

Nr.	Bild	Beschreibung	Menge
01		Wechselrichter SOFAR 3 6KTLM-G3	1 Stück
02	<u>, </u>	Wandhalterung	1 Stück



03		PV+ Eingangsklemme	2 Stück
04		PV- Eingangsklemme	2 Stück
05	A CONTRACT OF A	Metallklemmen an PV+ Eingangsstromkabeln befestigt	2 Stück
06		Metallklemmen an PV- Eingangsstromkabeln befestigt	2 Stück
07		M6-Sechskantschrauben	2 Stück
08		Dübel	3 Stück
09		16polige COM- Kommunikationsklemmenlei ste	1 Stück
10		AC-Ausgangsklemme	1 Stück
11	Outintitute	Selbstschneidende Schraube	3 Stück

12		Dokumente	3 Stück
13		Garantie-Anmeldeformular	1 Stück
14		Gerät entriegeln	1 Stück
15		Unterlegscheibe M5	3 Stück
16	Ð	Federunterlegscheibe	3 Stück
17		WiFi-Stick Logger	1 Stück

4.4 Anschlüsse

▲ VORSICHT

Transportschäden

 Bitte überprüfen Sie die Produktverpackung und die Anschlüsse vor der Installation sorgfältig.



*Hinweis: Drehen Sie die Schraube in das Loch am DC-Schalter ein, um den Schalter zu sperren. Entfernen Sie die Schraube vor dem Schalter.

4.5 Werkzeuge

Bereiten Sie die für die Installation und den elektrischen Anschluss erforderlichen Werkzeuge vor.

Nr.	Werkzeug	Modell	Funktion
01		Bohrhammer Empfohlener Bohrerdurchmesser: 6 mm	Zum Bohren von Löchern an der Wand
02		Schraubendreher	Verdrahtung
03		Kreuzschlitzschraubendre her	Zum Entfernen und installieren der Schrauben der AC-Klemme
04	er en la contra de	Demontage-Werkzeug	PV-Klemme entfernen
05	No.	Abisolierzange	Draht abisolieren
06		5 mm- Innensechskantschlüssel	Drehen Sie die Schraube, um die Rückwand mit dem Wechselrichter zu verbinden.

Nr.	Werkzeug	Modell	Funktion
07		Crimpwerkzeug	Wird zum Crimpen von Stromkabeln verwendet
08		Multimeter	Zur Überprüfung der Erdung
09		Marker	Zum Markieren
10		Maßband	Zum Messen von Abständen
11	0-180°	Wasserwaage	Zum Ausrichten der Wandhalterung
12		ESD-Handschuhe	für den Installateur
13		Schutzbrille	für den Installateur
14		Staubschutzmaske	für den Installateur

4.6 Installationsort

Wählen Sie eine geeignete Position für die Installation des

Wechselrichters aus. Beachten Sie dabei die folgenden Anforderungen:





Mindestabstände für einzelne SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichter:





Mindestabstände bei mehreren SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichtern:





4.7 Auspacken des Wechselrichters

7. Öffnen Sie die Verpackung und fassen Sie mit beiden Händen seitlich unter den Wechselrichter.





 Heben Sie den Wechselrichter aus der Verpackung und bringen Sie ihn in die Installationsposition.

ACHTUNG

Mechanische Schäden

- Um Geräteschäden und Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Bewegen des Wechselrichters das Gleichgewicht, da dieser schwer ist.
- Stellen Sie den Wechselrichter nicht auf seine Anschlüsse, da diese nicht f
 ür das Gewicht des Wechselrichters ausgelegt sind. Stellen Sie den Wechselrichter waagerecht auf den Boden.
- Wenn Sie den Wechselrichter auf den Boden stellen, legen Sie Schaumstoff oder Papier unter den Wechselrichter, um sein Gehäuse zu schützen.

4.8 Installation des Wechselrichters

- 1 Halten Sie die Wandhalterung an den gewünschten Platz und markieren die drei Löcher. Legen Sie die Wandhalterung zur Seite und Bohren die Löcher.
- 2 Führen Sie den Dübel senkrecht und vollständig in das Loch ein.
- 3 Befestigen Sie die Rückwand mit den drei Schrauben an der Wand.





- 4 Hängen Sie den Wechselrichter in die Wandhalterung ein. Sichern Sie den Wechselrichter mit einer M6-Sechskantschrauben an der Wandhalterung.
- 5 Sie können den Wechselrichter an der Wandhalterung mit einem Schloss sichern.




5 Elektrische Anschlüsse

5.1 Sicherheitshinweise

Dieses Thema beschreibt die elektrischen Anschlüsse des Wechselrichters SOFAR 3 ... 6KTLM-G3. Lesen Sie diesen Teil sorgfältig durch, bevor Sie Kabel anschließen.

🛦 gefahr

Elektrische Spannung an den DC-Anschlüssen

 Vergewissern Sie sich vor der Durchführung des elektrischen Anschlusses, dass der DC-Schalter AUS ist. Da die gespeicherte elektrische Ladung in einem Kondensator verbleibt, nachdem der DC-Schalter ausgeschaltet wurde. Daher ist es notwendig, mindestens 5 Minuten zu warten, bis der Kondensator elektrisch entladen ist.

A GEFAHR

Elektrische Spannung

 PV-Module erzeugen elektrische Energie, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, und können eine Stromschlaggefahr darstellen. Decken Sie daher die PV-Module vor dem Anschluss des DC-Eingangsstromkabels mit einem lichtundurchlässigen Tuch ab.

ACHTUNG

Qualifikation

• Die Installation und Wartung des Wechselrichters muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die angeschlossenen PV-Module müssen der IEC 61730 Klasse A entsprechen.

Isc PV (absolutes Maximum)		22,5 A / 22,5 A
Maximaler AC- Überstromschutz	SOFAR 3KTLM-G3	15 A
	SOFAR 3.6KTLM-G	3 16 A
	SOFAR 4KTLM-G3	20 A
	SOFAR 4.6KTLM-G	3 23 A
	SOFAR 5KTLM-G3	25 A
	SOFAR 5KTLM-G3-	A 21,7 A
	SOFAR 6KTLM-G3	29 A

Die DVC (Decisive voltage classification) ist die Spannung eines Stromkreises, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im ungünstigsten Betriebsfall zwischen zwei beliebigen stromführenden Teilen ständig auftritt:



Schnittstelle	DVC
DC-Eingang	DVCC
AC-Ausgang	DVCC
USB-Schnittstelle	DVCA
COM-Schnittstelle	DVCA

Nachstehend finden Sie die Parameter des DC-Schalters:

Nenn-Isolationsspannung	1100V
Nenn-Stoßspannungsfestigkeit	8kV
Nennbetriebsstrom (Ie)	1100 V / 5 A, 1000 V / 8 A, 800 V / 12,5 A, 500 V / 25 A
PV-Nutzungskategorie	DC-PV2
Nenn-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw)	700 A
Nenn-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm)	4 x le
Nenn-Ausschaltvermögen	4 x le

Nachstehend die Parameter der PV-Klemmen:

Nenn-Isolationsspannung	1000V
Nennbetriebsstrom	39 A
Schutzklasse	IP68
Maximale Temperaturgrenze	105°C

5.2 Systemübersicht

Je nach den Anforderungen des Benutzers, der vorhandenen elektrischen Infrastruktur und den örtlichen Vorschriften gibt es unterschiedliche Systemkonfigurationen.

Es gibt 2 Systemkonfigurationen:

System A: direkte Messung der Energie mit Stromwandlern

System B: Messung der Energie mit Energiezähler + Stromwandler



5.2.1 System A (CTs)





5.2.2 System B (Energiezähler + Stromwandler)





5.3 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- 1. PE-Kabel anschließen
- 2. DC-Eingangskabel anschließen
- 3. AC-Ausgangsstromkabel anschließen
- 4. Kommunikationskabel anschließen (optional)

5.4 Anschluss der PE-Kabel

Verbinden Sie den Wechselrichter mit der Potentialausgleichsschiene, indem Sie das Schutzleiterkabel (PE) zur Erdung verwenden.

ACHTUNG

Polerdung nicht erlaubt!

 Da der Wechselrichter transformatorlos ist, dürfen der Pluspol und der Minuspol des PV-Generators NICHT geerdet werden. Andernfalls kommt es zum Ausfall des Wechselrichters. In der PV-Anlage müssen nicht alle spannungsführenden Metallteile (z. B. PV-Modulrahmen, PV-Rahmen, PV-Anschlusskasten, Wechselrichtergehäuse) geerdet werden.

Verfahren

 Entfernen Sie die Isolierung des Kabels. Für die Verwendung im Freien werden Kabel mit einem Querschnitt von ≥ 4 mm² für die Erdung empfohlen.



2. Crimpen Sie das Kabel an den Ringkabelschuh:



 Installieren Sie den gecrimpten Ringkabelschuh und die Unterlegscheibe mit der Schraube M6 und ziehen Sie diese mit einem Drehmoment von 6 Nm mit einem Innensechskantschlüssel fest:





- ①
 Schraube M6
 ②
 Ringkabelschuh
- ③ Gewindeloch

5.5 Anschließen der DC-Kabel

Beachten Sie die empfohlenen Kabelabmessungen:

Kabelquerschnitt (Außendurchmess		
Bereich	Empfohlener Wert	er des Kabels (mm)	
4.0 6.0	4,0	4.5 7.8	

- 1. Entfernen Sie die Crimp-Kontakte von den positiven und negativen Anschlüssen.
- 2. Entfernen Sie die Isolation der Kabel:



- ① Positives DC-Kabel
- ② Negatives DC-Kabel

Hinweis: L2 ist 2 bis 3 mm länger als L1



- 3. Führen Sie die positiven und negativen DC-Kabel in die entsprechenden Kabelverschraubungen ein.
- Crimpen Sie die DC-Kabel. Das gecrimpte Kabel muss einer Zugkraft von 400 Nm standhalten können.



VORSICHT

Gefahr vor Verpolung!

- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken in die DC-Anschlüsse der korrekten Polarität!
- 5. Stecken Sie die gecrimpten DC-Kabel in das entsprechenden Steckergehäuse, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.
- Schrauben Sie die Kabelverschraubungen wieder an das Steckergehäuse.

SOFAR 3 ... 6KTLM-G3



 Stecken Sie den positiven und negativen Stecker in die entsprechenden DC-Eingangsklemmen des Wechselrichters, bis Sie ein Klick-Geräusch hören.



(1) Verriegelung

HINWEIS

- Stecken Sie die Schutzkappen in die unbenutzten DC-Anschlüsse.
- Pr
 üfen Sie mit einem Multimeter, ob Plus- und Minuskabel richtig angeschlossen sind.

Entfernen der Stecker

▲ VORSICHT

Gefahr vor DC-Lichtbogen

 Vergewissern Sie sich vor dem Abziehen des Plus- und Minus-Steckers, dass der DC-Schalter auf OFF steht.



Um den Plus- und Minusanschluss vom Wechselrichter abzuklemmen, stecken Sie einen Abziehschlüssel in die Verriegelung und drücken Sie den Schlüssel mit angemessener Kraft wie in der folgenden Abbildung:



5.6 Anschließen der AC-Stromkabel

Schließen Sie den Wechselrichter mit AC-Stromkabeln an den AC-Stromverteiler oder das Stromnetz an.

A VORSICHT

AC-Anschluss

- Jeder Wechselrichter muss einen eigenen Leitungsschutzschalter verwenden.
- Schließen Sie keine Verbraucher zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter an!
- Die AC-Trennvorrichtung muss leicht erreichbar sein.

HINWEIS

 Der Wechselrichter SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 verfügt über eine eingebaute AFI (univ. empfindlicher Fehlerstromschutz). Falls ein externer AFI benötigt wird, wird ein AFI Typ A mit einem Fehlerstrom von 100mA oder höher



empfohlen.

• beachten Sie die nationalen Vorschriften für die Installation von externen Relais oder Schutzschaltern!

Dimensionierung

Die AC-Ausgangskabel sind dreiadrige Kabel für den Außenbereich. Verwenden Sie flexible Kabel, um die Installation zu erleichtern. In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Spezifikationen für die Kabel aufgeführt.



Modell	3KTLM-G3	3.6KTLM-G3	4KTLM-G3	4.6KTLM-G3	5KTLM-G3	5KTLM -G3-A	6KTLM-G3
Kabel (Kupfer) (mm²)	≧6	≧6	≧6	≧10	≧10	≧10	≧10
AC-Trennschalter (A)	20	25	25	32	32	32	32

Mehradriger Kupferdraht



Das AC-Kabel sollte so dimensioniert sein, dass der Leistungsverlust im AC-Kabel weniger als 1 % der Nennleistung beträgt. Wenn der Widerstand des AC-Kabels zu hoch ist, führt dies zu einem Anstieg der AC-Spannung, was zu einer Trennung des Wechselrichters vom Stromnetz führen kann. Die Beziehung zwischen der Verlustleistung im AC-Kabel und der Kabellänge/dem Kabelquerschnitt ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



AC-Steckertyp

Der Wechselrichter ist mit einem IP66-AC-Anschluss ausgestattet:





5.6.1 AC-Stecker Montageanleitung



Elektrische Spannung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netz abgeschaltet ist, bevor Sie den AC-Stecker abziehen.
- Wählen Sie das passende Kabel aus. Entfernen Sie die Isolierung des AC-Ausgangskabels mit einer Abisolierzange gemäß der folgenden Abbildung:



 Demontieren Sie den AC-Stecker gemäß der folgenden Abbildung: führen Sie das AC-Ausgangskabel durch die Kabelverschraubung;



 Schließen Sie das AC-Ausgangskabel gemäß den folgenden Anforderungen an und ziehen Sie die Klemme mit dem Innensechskantschlüssel (Typ 1) oder dem Kreuzschlitzschraubendreher (Typ II) fest.



Anschluss	Kabel
PE	Schutzleiterkabel (gelb-grün)
L	Phase (braun)
Ν	Neutralleiter (blau)



 Stecken Sie das Steckergehäuse zusammen und schrauben Sie die Kabelverschraubung fest.



 Schließen Sie den AC-Stecker an den AC-Anschluss des Wechselrichters an, indem Sie diesen bis zur Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen:



6. Ziehen Sie den Netzstecker ab, indem Sie den Entriegelungsschalter in die Position "unlock" (Typ II) drehen.



Elektrische Spannung

• Vergewissern Sie sich, dass das Netz abgeschaltet ist, bevor Sie den AC-Stecker abziehen.

5.7 Anlagen-Überwachung

Die SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichter bieten unterschiedliche Kommunikationsmethoden für die Anlagen-Überwachung an: RS485 oder WiFi Stick (Standard), GPRS oder Ethernet Stick (optional).

5.7.1 RS485-Netzwerk

Sie können RS485-Geräte über einen RS485-USB-Adapter an Ihren PC oder einen Datenlogger anschließen. Die Definitionen der COM-Pins finden Sie in Abschnitt 5.8.

HINWEIS

- Die RS485 Leitung darf in Summe nicht mehr als 1000m lang sein
- Vergeben Sie über das LCD-Display jedem Wechselrichter eine eigene Modbus-Adresse (1 bis 31)





5.7.2 WiFi-, GPRS-, Ethernet-Stick

Wenn Sie einen der Stick Logger installiert haben, können die Wechselrichter direkt Ihre Betriebs-, Energie und Alarmdaten im Monitoring-Portal SolarMAN hochladen.









5.8 Installation des WiFi-, GPRS- oder Ethernet-Sticks



5.8.1 Konfiguration des WiFi Sticks über den Webbrowser

Vorbereitung: Der WiFi-Stick ist gemäß vorherigem Abschnitt installiert und der SOFAR-Wechselrichter muss in Betrieb sein. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den WiFi-Stick zu konfigurieren:

1 Verbinden Sie Ihren PC oder Smartphone mit dem WiFi-Netzwerk des WiFi-Sticks. Der Name dieses WiFi-Netzwerks ist "AP", gefolgt von der Seriennummer des WiFi-Sticks (siehe Typenschild). Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, lesen Sie es auf dem Etikett des WiFi-Sticks ab (PWD).



Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die Adresse
 10.10.100.254 ein.

Empfohlene Browser: Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+, Firefox 10+

- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, beide sind standardmäßig auf "admin" eingestellt. Die Seite "Status" wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf den "Wizard" um dem WiFi-Stick für den Internet-Zugriff zu konfigurieren.

Ergebnis Der WiFi-Stick beginnt, Daten an SolarMAN zu senden.

Auf der Webseite <u>home.solarmanpv.com</u> melden Sie Ihre Anlage an. Hierzu geben Sie die auf dem Stick Logger befindliche Seriennummer an. Installateure nutzen das Portal unter <u>pro.solarmanpv.com</u>

5.8.2 Einrichten des WiFi Stick mit der App

Um die App herunterzuladen, suchen Sie "SOLARMAN" im Apple oder Google Play Store, oder nutzen die folgenden QR-Codes:

• SOLARMAN Smart (für Endkunden):



• SOLARMAN Business (für Installateure):



Konfigurationsschritte

- 1 Nach dem Start der App melden Sie sich als neuer Nutzer an oder geben die aktuellen solarMAN Zugangsdaten ein.
- 2 Legen Sie eine neue Anlage an und hinterlegen die Anlagendaten.
- 3 Scannen Sie den Barcode des Stick Loggers, um einen Wechselrichter der Anlage zuzuordnen.
- 4 Gehen Sie zur neu angelegten Anlage, um den Stick Logger zu konfigurieren (Device / Logger)
- 5 Drücken Sie den Taster am WiFi-Stick für 1 Sekunde, um den WPS Mode des Sticks zu aktivieren, damit sich das Smartphone mit dem WiFi-Stick verbinden kann.
- 6 Wählen Sie nun Ihr lokales WiFi-Netzwerk für den Internetzugang und geben Ihr WiFi Passwort an.
- 7 Der WiFi-Stick wird mit den Zugangsdaten konfiguriert.

WiFi-Stick Status

Die LED's am WiFi Stick geben Auskunft über den Status:

LED	Status	Beschreibung
NET:	Kommunikation mit	Ein: Verbindung zum Server erfolgreich
dem Router		Blinkend (1 Sek.): Verbindung zum



LED	Status	Beschreibung		
		Router erfolgreich		
		Blinkend (0,1 Sek.): WPS Mode aktiv		
		Aus: Keine Verbindung zu Router		
СОМ	Kommunikation mit Wechselrichter	Blinkend (1 Sek.): Kommunikation mit Wechselrichter		
		Ein: Logger mit Wechselrichter verbunden		
		Aus: Keine Verbindung zum Wechselrichter		
READY	Logger Status	Blinkend (1 Sek.): Normaler Status		
		Blinkend (0,1 Sek.): Reset läuft		
		Aus: Fehlerzustand		
Reset-T	aster			
Tastendr	uck	Beschreibung		
1 Sek.		WPS Modus		
5 Sek.		Neustart		
10 Sek.		Zurücksetzen (Reset)		

5.8.3 Einrichten des GPRS Sticks

Der GPRS Stick muss mit einer SIM-Karte ausgestattet werden:



Der GPRS-Stick muss über SOLARMAN Business eingerichtet werden. Befolgen Sie folgende Schritte:

- 1 Öffnen Sie die App und rufen den Menüpunkt Bluetooth Tools auf
- 2 Identifizieren Sie den WiFi-Stick anhand der Seriennummer und wählen ihn aus.
- 3 Rufen Sie den Punkt "Custom" auf
- 4 Geben Sie den Befehl AP+YZAPN= "APN-Name Ihres Netzbetreibers" ein

(z. B. für T-Mobile: AP+YZAPN=internet.v6.telekom)

- 5 Zum Überprüfen der Einstellung rufen Sie AP+YZAPN auf
- Über den Menüpunkt "Logger Status" und "Read" können Sie den Status überprüfen. Warten Sie je nach Netzbetreiber einige Minuten, bis die Verbindung erfolgt ist und der Status normal ist:



armal connections to the clues to	o between device troubleshoot
Logg	er Adaptation Type
ork Registry 8	Master Server Info.
More commany	ds
ng	Custom
0	<
	In the clues to Logg It Registry 1 More common

5.8.4 Einrichten des Ethernet-Sticks

Der Ethernet-Stick wird standardmäßig mit DHCP ausgeliefert, sodass er automatisch eine IP-Adresse vom Router bezieht.

Wenn Sie eine feste IP-Adresse einrichten möchten, schließen Sie einen PC an den Ethernet-Stick an und öffnen Sie die Konfigurationsseite über die Webadresse **10.10.100.254**.

5.9 RS485, CT, Logik-Schnittstellen

Die Lage der Kommunikationsschnittstelle des SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 ist im Folgenden dargestellt:







Beachten Sie das untenstehende Schema für den richtigen Anschluss:



Funktion	Pin	Definition	Hinweis
Überwachung des Wechselrichters	1	485_TX+	RS485-Differenzsignal +
	2	485_TX+	RS485-Differenzsignal +
	3	485_TX-	RS485-Differenzsignal -



	4	485_TX-	RS485-Differenzsignal -		
Kommunikation der Energiezähler	5	RS485-A	RS485 Signal +		
	6	RS485-B	RS485 Signal -		
Definitionen der Logikschnittstellen-Pins	7	GND.S			
	8	DRM0			
	9	DRM1/5	DRMS-Anschluss logisches IO		
	10	DRM2/6			
	11	DRM3/7			
	12	DRM4/8			
	13	GND.S	Kommunikations- Masseanschluss		
	14	N/V	N/V		
CT-Anschluss	15	CT+	CT-Plus-Anschluss		
	16	CT-	CT-Minus-Anschluss		

Die Pin-Definitionen der Logikschnittstelle und die Schaltverbindungen sind unten dargestellt.

Die Funktion der Logikschnittstelle muss am LCD-Display eingestellt werden.

Logik-Interface-Pins sind nach unterschiedlichen Normvorgaben definiert.

Logikschnittstelle für AS/NZS 4777.2:2020

auch bekannt als Inverter Demand Response Modes (DRMs,

Wechselrichter-Lastmanagement)

Der Wechselrichter erkennt alle unterstützten Demand-Response-

Befehle und leitet die Reaktion innerhalb von zwei Sekunden ein.



Pin	Funktion
16	DRM1/5
15	DRM2/6
14	DRM3/7
13	DRM4/8
12	GND
11	DRM0

HINWEIS

 Unterstützte DRM-Befehle: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8.

Logikschnittstelle für VDE-AR-N 4105:2018-11

Diese Funktion dient zur Steuerung und/oder Begrenzung der Ausgangsleistung des Wechselrichters.

Der Wechselrichter kann an einen Funk-Rundsteuerempfänger angeschlossen werden, um die Ausgangsleistung aller Wechselrichter in der Anlage dynamisch zu begrenzen.





Der Wechselrichter ist auf die folgenden Leistungsstufen vorkonfiguriert

Pin	Name	Wechselrichter	Funk- Rundsteuerempfänger
16	L1	Relais 1 Eingang	K1 – Ausgang Relais 1
15	L2	Relais 2 Eingang	K2 – Ausgang Relais 2
14	L3	Relais 3 Eingang	K3 – Ausgang Relais 3
13	L4	Relais 4 Eingang	K4 – Ausgang Relais 4
12	G	Erde	Relais gemeinsame Erde

Relaisstatus: Schließen ist 1, Öffnen ist 0

L1	L2	L3	L4	Wirkleistung	Cos (φ)
1 Stück	0	0	1	0 %	1 Stück
0	1 Stück	0	0	30 %	1 Stück
0	0	1 Stück	0	60 %	1 Stück
0	0	0	1 Stück	100 %	1 Stück



Logikschnittstelle für EN50549-1:2019

Die Wirkleistung kann innerhalb von fünf Sekunden nach einem Befehl

an der Eingangsschnittstelle beenden werden.



Funktionsbeschreibung der Klemme

Pin	Name	Wechselrichter	Funk- Rundsteuerempfänger
16	L1	Relais 1 Eingang	K1 – Ausgang Relais 1
12	G	Erde	Relais Erde

Der Wechselrichter ist auf die folgenden Leistungsstufen vorkonfiguriert.

Relaisstatus: Schließen ist 1, Öffnen ist 0

L1	Wirkleistung	Leistungsabfallrate	Cos (φ)
1 Stück	0 %	< 5 Sekunden	1 Stück
0	100 %	1	1



6 Inbetriebnahme des Wechselrichters

6.1 Sicherheitsprüfung vor Inbetriebnahme

ACHTUNG

Spannungsbereich prüfen

 Stellen Sie sicher, dass die DC- und AC-Spannungen innerhalb des zulässigen Bereichs des Wechselrichters liegen.

6.2 Wechselrichter starten

- 1. Schalten Sie den DC-Schalter ein.
- 2. Schalten Sie den AC-Leitungsschutzschalter ein.

Wenn die von der Solaranlage erzeugte DC-Leistung ausreichend ist, startet der Wechselrichter automatisch. Der Bildschirm mit der Anzeige "normal" zeigt den korrekten Betrieb an.

Wenn der Wechselrichter eine Fehlermeldung anzeigt, finden Sie im Kapitel 8 Hilfe.

HINWEIS

- Unterschiedliche Verteilernetzbetreiber in verschiedenen Ländern haben unterschiedliche Anforderungen an den Netzanschluss von netzgekoppelten PV-Wechselrichtern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Ländercode entsprechend der Anforderungen der örtlichen Behörden gewählt haben, und wenden Sie sich an einen qualifizierten



Elektrotechniker oder an Mitarbeiter des Netzbetreibers.

- SOFARSOLAR ist nicht verantwortlich für Folgen, die sich aus einer falschen Auswahl des Ländercodes ergeben.
- Der eingestellte Ländercode beeinflusst die Netzüberwachung des Gerätes. Der Wechselrichter überprüft laufende die eingestellten Grenzwerte und trennt das Gerät ggf. vom Netz.



7 Bedienung des Gerätes

In diesem Kapitel werden das LCD-Display und die LED-Anzeige des SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 Wechselrichters vorgestellt.

7.1 Bedien- und Anzeigefeld

7.1.1 Tasten und Anzeigeleuchten



Tasten

Taste	Name	Beschreibung
1	Aufwärts	Kurz drücken: Vorherigen Menüpunkt auswählen Langes Drücken: Menü oder aktuelle Benutzeroberfläche verlassen
ł	Abwärts	Kurz drücken: Nächsten Menüpunkt auswählen Langes Drücken: Eingabetaste

LEDs

RUN (grün)	leuchtet: "Normaler" Zustand	
	blinkt: "Warten" oder "Prüfen"	Zustand

FAULT (rot) leuchtet: "Fehler"

7.2 Standard-Anzeige

Dadurch erscheint eine rollierende Anzeige der Gleichspannung/des Gleichstroms (PV1), der Energieerträge (heute/insgesamt), der Netzspannung und des Netzstroms sowie des Status.



7.3 Statusanzeige

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Stati und ihre Bedeutung:

Status	Beschreibung
Initialization (Initialisierung)	Die Steuersoftware wird gestartet.
Wait 10 s (10 s warten)	Die Verbindungskriterien werden überprüft. Die Spannungs- und Frequenzgrenzwerte müssen innerhalb des für eine bestimmte Dauer gemäß dem gewählten Ländercode festgelegten Bereich liegen.
Check (Prüfung)	Der Wechselrichter prüft den Isolationswiderstand, Relais und andere Sicherheitsanforderungen. Außerdem führt er einen Selbsttest durch um sicherzustellen, dass die Software und Hardware des Wechselrichters einwandfrei funktioniert. Wenn ein Fehler oder



Status	Beschreibung
	eine Störung auftritt, geht der Wechselrichter in den Zustand "Fehler" oder "Permanent" über.
Normal (Normalzustand)	Wechselrichter geht in den Normalzustand über, er speist Strom in das Netz ein.
Fault (Fehler)	Wechselrichter geht in den Fehlerzustand über, wenn ein Fehler oder eine Störung auftritt.
Permanent (Permanenter Fehler)	Der Wechselrichter ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestoßen, beachten Sie die Fehlerbehebungsmaßnahmen im Kapitel 8 oder wenden Sie sich an den SOFARSOLAR-Service.
DSP communicate fail (DSP- Kommunikation fehlgeschlagen)	Die Kommunikation zwischen der Steuerplatine und der Kommunikationsplatine ist gestört.

7.4 Menüstruktur

Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Hauptmenü aufzurufen.

Hauptmenü

1. Enter Setting	Siehe "Settings"		
(Einstellung eingeben)	Siene Settings		
2. Event List (Ereignisliste)	Siehe "Einstellung Ländercodes".		

3. SystemInfo	Siehe System-Info Menü	
4. Display Time (Uhrzeit anzeigen)	Siehe Uh	rzeit anzeigen
5. Software Update (Software-Update)	Siehe Firr	nware-Update
"Settings"-Menü		
1. Set time (Zeit einstel	len)	Stellt die Systemzeit für den
		Wechselrichter ein.
2. Clear energy (Energ	ie löschen)	Löscht den Gesamtenergieertrag des
		Wechselrichters.
3. Clear events (Ereign	isse	Löscht im Wechselrichter
löschen)		aufgezeichnete alte Ereignisse.
4. Set SafetyPara		Stellt das Land und die Norm ein, das
(Sicherheitsparameter	einstellen)	den aktuellen Einsatzbedingungen
		und Anforderungen entspricht.
		Vergewissern Sie sich vor dieser
		Einstellung, dass die Option
		"Landeinstellung aktivieren" aktiviert
		ist. Einzelheiten dazu finden Sie
		unter "7. Landeinstellung aktivieren"
5. On-Off Control (Ein-/	Aus-	Wechselrichter-Lokalsteuerung
Steuerung)		
6. Set Energy (Energie	einstellen)	Legt die Gesamtenergieerzeugung
		fest.
7. Set Address (Adress	e	Stellt die Modbus-Adresse ein (wenn
einstellen)		Sie mehrere Wechselrichter
	gleichzeitig überwachen müssen),	
--------------------------------------	---------------------------------------	
	Standard: 01	
8. Set Input Mode	Für den Eingangsmodus des	
(Eingabemodus einstellen)	SOFAR-Wechselrichters kann	
	Parallelmodus oder unabhängiger	
	Modus gewählt werden. Für Geräte	
	mit einem MPPT hat die Einstellung	
	keine Auswirkung.	
	Standard: unabhängiger Modus.	
9. Set Language (Sprache	Stellt die Displaysprache des	
einstellen)	Wechselrichters ein.	
10. Set Reflux P	Aktiviert oder deaktiviert die	
(Rückstromleistung einstellen)	Einspeisebegrenzung des	
	Wechselrichters und stellt die	
	maximale Einspeiseleistung ein.	
	Diese Funktion muss mit einem	
	externen Stromwandler verwendet	
	werden.	
11. EnDRMS	Aktiviert oder deaktiviert logische	
	Schnittstellen. Weitere Informationen	
	finden Sie in Kapitel 5.10 Diese	
	Anleitungs.	
12. IV Curve Scan (IV-	Mit dieser Funktion kann der	
Kurvenscan)	Spitzenwert der maximalen Leistung	
	nachgeführt werden.	
13. Autotest Fast (Autotest schnell)		
14. Autotest STD (Autotest		

Standard)

HINWEIS

 Die Autotest-Funktion ist nur in Italien anwendbar. Bitte wenden Sie sich an SOFARSOLAR, um die genauen Schritte zu erfahren.

Passwort

Einige Einstellungen erfordern die Eingabe eines Passworts (das Standardpasswort ist 0001). Zur Eingabe des Passworts drücken Sie kurz, um die Ziffer zu ändern und drücken Sie lange, um die aktuelle Ziffer zu bestätigen.

Einstellung des Ländercodes

Code	е	Land	Code		Land
000	000	Deutschland VDE 4105	018	000	EU EN50438
	001	Deutschland BDEW		001	EU EN50549
	002	Deutschland VDE0126	019	000	IEC EN61727
001	000	Italien CEI-021 Intern	020	000	Korea
	001	Italien CEI-016 Italien	021	000	Schweden
	002	Italien CEI-021 Extern	022	000	Europa Allgemein
	003	Italien CEI0-21 In Areti	024	000	Zypern
002	000	Australien	025	000	Indien
	001	Australien AU-WA	026	000	Philippinen
	002	Australien AU-SA	027	000	Neuseeland
	003	Australien AU-VIC	028	000	Brasilien
	004	Australien AU-QLD		001	Brasilien LV
	005	Australien AU-VAR		002	Brasilien 230
	006	Australien AUSGRID		003	Brasilien 254
	007	Australien Horizon	029	000	Slowakei VSD
003	000	Spanien RD1699		001	Slowakei SSE
004	000	Türkei		002	Slowakei ZSD
005	000	Dänemark	033	000	Ukraine
	001	Dänemark TR322	035	000	Mexiko LV
006	000	Griechenland Kontinent	038	000	Weitbereich 60 Hz
	001	Griechenland Inseln	039	000	Irland EN50438
007	000	Niederlande	040	000	Thailand PEA
008	000	Belgien		001	Thailand MEA
009	000	UK G59/G99	042	000	LV-Bereich 50 Hz
	001	UK G83/G98	044	000	Südafrika
010	000	China	046	000	Dubai DEWG
	001	China Taiwan		001	Dubai DEWG MV
011	000	Frankreich	107	000	Kroatien
	001	Frankreich FAR Arrete23	108	000	Litauen
012	000	Polen			



Ereignisliste Menü

Die Ereignisliste wird verwendet, um die Echtzeit-

Ereignisaufzeichnungen anzuzeigen, einschließlich der Gesamtzahl der Ereignisse und jeder spezifischen ID-Nr. und Ereigniszeit. Die neuesten Ereignisse werden oben aufgeführt.

- 2. Ereignisliste
- 1. Aktuelles Ereignis
 2. Ereignisliste

 Störungsinformationen
 001 ID04 06150825 (Anzeige der Ereignis-Sequenznummer, der Ereignis-ID-Nummer und der Ereignis-Eintrittszeit)

System-Info Menü	
1. Wechselrichter Typ	7. Eingangsmodus
2. Seriennummer	8. Leistungsfaktor
3. Software Version	9. Rückstromleistung
4. Hardware Version	10. EnDRMs
5. Land	11. Leistungsverhältnis

6. Modbus-Adresse

Uhrzeit anzeigen

Aktuelle Systemzeit anzeigen.

Firmware-Update

Der Benutzer kann die Software per USB-Flash Laufwerk aktualisieren. SOFARSOLAR stellt das Firmware-Update bereit, wenn dies erforderlich ist.

7.5 Firmware-Update

- Schalten Sie den DC- und AC-Schalter aus und entfernen Sie dann die Kommunikationsabdeckung. Wenn eine RS485-Leitung angeschlossen wurde, achten Sie darauf, die Mutter zu lösen. Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationsleitung nicht unter Spannung steht. Entfernen Sie die Abdeckung, um zu vermeiden, dass sich der angeschlossene Kommunikationsstecker lockert.
- 2. Stecken Sie den USB-Stick in den Computer.
- 3. SOFARSOLAR sendet das Firmware-Update an den Benutzer.
- 4. Entzippen Sie die Datei und legen Sie die Originaldatei auf einen USB-Stick. Achtung: Die Firmwareupdate-Datei muss sich in dem Unterordner "firmware" befinden!
- Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in die USB-Schnittstelle des Wechselrichters.
- Schalten Sie den DC-Schalter ein und gehen Sie zum Menüpunkt "5. Software-Update" am LCD-Display.
- 7. Geben Sie das Passwort ein (Das Standard-Passwort ist 0715).
- Das System aktualisiert nacheinander die Prozessoren Haupt-DSP, Neben-DSP und ARM. Achten Sie auf die Anzeigen.
- Fall eine Fehlermeldung erscheint, schalten Sie den DC-Schalter aus und warten, bis der LCD-Bildschirm erlischt. Schalten Sie dann

den DC-Schalter wieder ein und fahren Sie mit der Aktualisierung ab Schritt 5 fort.

- Nachdem das Update abgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Schalter aus und warten, bis der LCD-Bildschirm erlischt.
- 11. Stellen Sie die Kommunikationsverbindung wieder wasserdicht her.
- 12. Schalten Sie den DC- und AC-Leistungsschalter wieder ein.
- Sie können die aktuelle Softwareversion unter Punkt "3. Software-Version" des SystemInfo-Menüs überprüfen.



8 Fehlersuche und -behebung

8.1 Fehlersuche

Dieser Abschnitt enthält Informationen und Schritte zur Behebung möglicher Probleme mit dem Wechselrichter.

Befolgen Sie folgende Schritte zur Fehlersuche:

 Überprüfen Sie die auf dem Bildschirm des Wechselrichters angezeigten Warnungen, Fehlermeldungen oder Fehlercodes.

Wenn auf dem Bildschirm keine Fehlerinformationen angezeigt werden, prüfen Sie, ob die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ist der Wechselrichter an einem sauberen, trockenen Ort mit guter Belüftung montiert?
- Ist der DC-Schalter auf ON gestellt?
- Sind die Kabel ausreichend dimensioniert und kurz genug?
- Sind die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse und die Verdrahtung in gutem Zustand?
- Sind die Konfigurationseinstellungen f
 ür die jeweilige Installation korrekt?
- Sind das Anzeigefeld und die Kommunikationskabel richtig angeschlossen und unbeschädigt?

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um aufgezeichnete Probleme anzuzeigen: Drücken Sie lange auf die Taste, um das Hauptmenü der Standardschnittstelle aufzurufen. Wählen Sie "2. Ereignisliste" und drücken Sie dann lange die Taste, um die Ereignisliste aufzurufen.

Erdschlussalarm

Dieser Wechselrichter erfüllt die IEC 62109-2 Klausel 13.9 für die Erdschlussüberwachung.

Wenn ein Erdschlussalarm auftritt, wird der Fehler auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, das rote Licht leuchtet, und der Fehler kann in der Fehlerhistorie gefunden werden.

HINWEIS

 Bei Geräten, die mit einem Stick Logger ausgestattet sind, können die Alarminformationen auf der Monitoring-Portal eingesehen und über die Smartphone App empfangen werden.

8.2 Fehlercode-Liste

Code	Name	Beschreibung	Lösung
ID001	GridOVP	Die Spannung des Stromnetzes ist zu	Wenn der Alarm nur gelegentlich auftritt, kann
		hoch	dies am Stromnetz liegen.
		Spannung des Netzes	Der Wechselrichter kehrt
ID002	GNOUVP	ist zu niedrig.	automatisch in den
10000		Netzfrequenz ist zu	Normalbetrieb zurück, wenn
ID003	GNOUFP	hoch.	die Netzspannung wieder
			normal ist.
			Wenn der Alarm häufig
			auftritt, prüfen Sie, ob die
			Netzspannung/-frequenz im
			zulässigen Bereich liegt. Ist
			dies der Fall, überprüfen Sie
			den AC-Schutzschalter und
			die AC-Verkabelung des
	GridLIEP	Netzfrequenz ist zu	Wechselrichters.
10004		niedrig.	
			Wenden Sie sich bei
			wiederholtem Auftreten des
			Alarms an den technischen
			Support, um nach
			Genehmigung durch den
			örtlichen Netzbetreiber die
			Spannungs- und
			Frequenzgrenzen
			anzupassen.



ID005	GFCI	Erdschluss	Wenn der Fehler nur gelegentlich auftritt, kann dies auf externe Faktoren zurückzuführen sein. Der Wechselrichter kehrt automatisch in den Normalbetrieb zurück. Wenn der Fehler häufig auftritt und lange anhält, prüfen Sie, ob der Isolationswiderstand zwischen PV-Generator und Erde (Masse) zu niedrig ist. Prüfen Sie außerdem die Isolierung der PV-Kabel.
ID006	OVRT fault	OVRT-Funktion fehlerhaft	
ID007	LVRT fault	LVRT-Funktion fehlerhaft	
ID008	IslandFault	Störung des Inselschutzes	ID006-041 sind interne Fehler des Wechselrichters.
ID009	GridOVPInstant1	Transiente Überspannung der Netzspannung 1	Schalten Sie den DC- Schalter AUS, warten Sie 5 Minuten und schalten Sie
ID010	GridOVPInstant2	Transiente Überspannung der Netzspannung 2	behoben wurde. Falls nicht,
ID011	VGridLineFault	Netzspannungsfehler	technischen Support
ID012	InvOVP	Wechselrichter- Überspannung	Combonen Cuppert.
ID017	HwADFaultIGrid	Fehler bei der Netzstrommessung	

SOFAR 3 ... 6KTLM-G3

ID018	HwADFaultDCI	DC-Strom-Messfehler
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	Netzspannungs-
12010		Messfehler (DC)
10020	HwADFaultVGrid(AC)	Netzspannungs-
12020		Messfehler (AC)
ID021	GECIDeviceFault(DC)	Ableitstrom-
12021		Abtastfehler (DC)
		Fehler bei der
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Abtastung des
		Ableitstroms (AC)
ID023	HwADFaultDCV	Messfehler DC-
12020		Ladespannung
		Messfehler DC-
10024		Eingangsstrom
ID025	HwADErrDCI(DC)	١
ID026	HwADErrldcBranch	١
		Die
		Fehlerstrommessung
10029	ConsistentFault GECI	zwischen dem Master-
10020		DSP und dem Slave-
		DSP ist nicht
		konsistent.
		Die Messung der
		Leitungsspannung
ID030	ConsistentFault Vorid	zwischen dem Master-
		DSP und dem Slave-
		DSP ist nicht
		konsistent.
		SPI-
ID033	SpiCommFault(DC)	Kommunikationsfehler
		(DC)



ID034	SpiCommFault(AC)	SPI- Kommunikationsfehler (AC)	
ID035	SChip_Fault	Chip-Fehler (DC)	
ID036	MChip_Fault	Master-Chip-Fehler (AC)	
ID037	HwAuxPowerFault	Hilfsspannungs-Fehler	
ID041	RelayFail	Ausfall der Relaiserkennung	
ID042	IsoFault	Isolationswiderstand ist zu niedrig.	Prüfen Sie den Isolationswiderstand zwischen PV-Generator und Erde (Masse) und beheben Sie den Fehler, falls ein Kurzschluss vorliegt.
ID043	PEConnectFault	Erdschluss	Prüfen Sie die Funktion des Schutzleiters.
ID044	PV Config Error	Falsche Konfiguration des Eingangs-Modus	Überprüfen Sie die Einstellung des MPPT- Eingangsmodus (Parallelmodus/unabhängige r Modus) des Wechselrichters und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
ID045	CTD isconnect	CT-Fehler	Prüfen Sie, ob die Verdrahtung des Stromwandlers korrekt ist.
ID049	TempFault_Bat	Temperaturfehler der Batterie	Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht zu heiß wird.

			Prüfen Sie, ob der
			Temperatursensor richtig an
			die Batterie angeschlossen
			ist.
	TompFoult HootSink1	Temperaturfehler	
10050	Temprauit_HeatSink I	Kühlkörper 1	
		Temperaturfehler	
10051	TempFault_HeatSink2	Kühlkörper 2	
	TompFoult HootSin2	Temperaturfehler	
10052	Temprault_HeatSins	Kühlkörper 3	Vergewissern Sie sich, dass
		Temperaturfehler	der Wechselrichter an einem
10053	Temprauit_neatSink4	Kühlkörper 4	kühlen und gut belüfteten
		Temperaturfehler	Ort ohne direkte
10054	Temprault_neatSin5	Kühlkörper 5	Sonneneinstrahlung
	Tomp Foult Hoot Sing	Temperaturfehler	installiert wurde.
10055	Temprault_HeatSino	Kühlkörper 6	
		Temperaturfehler	Vergewissern Sie sich, dass
ID057	TempFault_Env1	Umgebungstemperatur	der Wechselrichter
		1	senkrecht installiert ist und
		Temperaturfehler	die Umgebungstemperatur
ID058	TempFault_Env2	Umgebungstemperatur	unter dem
		2	Temperaturgrenzwert des
	TompFoult Inv1	Temperaturfehler	Wechselrichters liegt.
10039		Modul 1	
	TompFoult Inv2	Temperaturfehler	
10000		Modul 2	
10061	TempFault Inv3	Temperaturfehler	
10001		Modul 3	
ID062	TempDiffErrInv		
IDOGE) (hua Dread Jack alors	Asymmetrische	Interner Fehler des
10005	vbuskmsUnbalance	Busspannung	Wechselrichters Schalten



		(Effektivwert)	Sie den Wechselrichter aus,
ID066	VbusInstantUnbalance	Der transiente Wert der Busspannung ist unsymmetrisch	warten Sie 5 Minuten und schalten Sie ihn dann wieder ein.
ID067	BusUVP	Die DC-Busspannung ist beim Netzanschluss zu niedrig.	Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an
ID068	BusZVP	Die DC-Busspannung ist zu niedrig	den technischen Support.
ID069	PVOVP	Die PV- Eingangsspannung ist zu hoch	Prüfen Sie, ob die PV- Serienspannung (Voc) höher ist als die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters. Ist dies der Fall, passen Sie die Anzahl der PV-Module in Reihe an. Nach der Korrektur kehrt der Wechselrichter automatisch in seinen Normalzustand zurück.
ID070	BatOVP	Überspannung der Batterie	Prüfen Sie, ob die Spannung der Batterie höher ist als die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters. Ist dies der Fall, passen Sie die Anzahl der Batteriemodule in Serie an.
ID071	LLCBusOVP	Überspannungsschutz für LLC-Bus	Interner Fehler des Wechselrichters Schalten
ID072	SwBusRmsOVP	Wechselrichter-	Sie den Wechselrichter aus,

		Busspannung
		(Effektivwert)
		Software-
		Überspannung
		Wechselrichter-
10072	Su/DuclastantO\/D	Busspannung
10073	SwbusinstantOvP	momentane Software-
		Überspannung
		Software-
ID081	SwBatOCP	Überstromschutz der
		Batterie
ID082	DciOCP	Dci Überstromschutz
10002	SwOCDInstant	Momentaner
10063	Swocpinstant	Ausgangsstromschutz
	SwBuckBasetOCD	Ablauf der BuckBoost-
10064	SWBUCKBOOSLOCF	Software
	SurlaBmaOCB	Ausgangs-Effektivwert
10065	SWACKIIISOCF	- Stromschutz
		PV-
ID086	SwPvOCPInstant	Überstromsoftware-
		Schutz
		PV fließt bei
ID087	IpvUnbalance	Parallelschaltung in
		ungleichmäßig.
	laal Inhalanaa	Unsymmetrischer
10000	lacompaiance	Ausgangsstrom
ID091	SwAcCBCFault	
		LLC-Bus-Hardware-
10097		Überspannung
10008		Überspannung der
ID090 HWBUSOVP		Wechselrichterbus-

warten Sie 5 Minuten und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.



		Hardware	
ID099	HwBuckBoostOCP	BuckBoost-	
		Hardwareüberläufe	
ID100	HwBatOCP	Überlauf Batterie-	
		Hardware	
ID102	HwpVOCP	Überläufe PV-	
10102		Hardware	
		Der Netzstrom ist zu	
ID103	HWACOCP	hoch und hat den	
10100	TIWA0001	Hardwareschutz	
		ausgelöst.	
		Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie die
ID105	MeterCommFault	mit Zählereinheit	Kommunikation mit dem
			Zähler.
ID110	Overload1	Überlastungsschutz 1	Überprüfen Sie, ob der
ID111	Overload2	Überlastungsschutz 2	Wechselrichter unter
ID112	Overload3	Überlastungsschutz 3	Überlast arbeitet.
ID113	OverTempDerating	Der Wechselrichter wurde aufgrund einer zu hohen Temperatur gedrosselt.	Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter an einem kühlen und gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung installiert wurde. Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter senkrecht installiert ist und die Umgebungstemperatur unter der Temperaturgrenze
ID114	FregDerating	Netzfrequenz ist zu	Vergewissern Sie sich dass

		hoch.	Netzfrequenz und -
	Free Looding	Netzfrequenz ist zu	spannung im zulässigen
10115	FreqLoading	niedrig.	Bereich liegen.
	VoltDoroting	Wechselspannung ist	
	VoilDeraling	zu hoch.	
ID117	Volt ooding	Wechselspannung ist	
	Volleoading	zu niedrig.	
ID124	Batl ow\/oltageAlarm	Unterspannungsschutz	Überprüfen Sie, ob die
10124	DateowvoltageAlann	der Batterie	Batteriespannung des
		Abschaltung wegen zu	Wechselrichters zu niedrig
ID125	BatLowVoltageShut	niedriger	ist
		Batteriespannung	
		Der Netzstrom ist zu	
		hoch und hat einen	
ID129	unrecoverHwAcOCP	nicht behebbaren	
		Hardwarefehler	
		verursacht.	Interner Fehler des
		Busspannung ist zu	Wechselrichters Schalten
ID130	unrecoverBusOVP	hoch und hat einen	Sie den Wechselrichter aus,
10100		nicht behebbaren	warten Sie 5 Minuten und
		Fehler verursacht.	schalten Sie ihn dann wieder
		Permanenter Ausfall	ein.
ID131	unrecoverHwBusOV/P	der Bus-Hardware	
ונוטו		aufgrund von	Wenn der Fehler weiterhin
		Überspannung	besteht, wenden Sie sich an
		Eingangsstrom ist	den technischen Support.
ID132	unrecoverinvi inhalanc	unsymmetrisch und	
		hat einen nicht	
	E	behebbaren Fehler	
		verursacht.	



ID133	unrecoverEPSBatOCP	Permanenter Batterieüberstromfehle r im EPS-Modus	
ID134	unrecoverAcOCPInsta nt	Permanenter Fehler durch transienten Überstrom	
ID135	unrecoverlacUnbalanc e	Permanenter Fehler durch unsymmetrischen Ausgangsstrom	
ID137	unrecoverPvConfigErr or	Permanenter Konfigurationsfehler im Eingabemodus	Überprüfen Sie die Einstellung des MPPT- Eingangsmodus
ID138	unrecoverPVOCPInsta nt	Permanenter Eingangs- Überstromfehler	(Parallelmodus/unabhängige r Modus) des Wechselrichters und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
ID139	unrecoverHwPVOCP	Permanenter Eingangs- Überstromfehler durch Hardware	Interner Fehler des Wechselrichters Schalten
ID140	unrecoverRelayFail	Permanenter Netzrelaisfehler	Sie den Wechselrichter aus, warten Sie 5 Minuten und
ID141	unrecoverVbusUnbala nce	Die Busspannung ist unsymmetrisch und hat einen nicht behebbaren Fehler verursacht.	schalten Sie ihn dann wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an
ID142	PermSpdFail(DC)		den technischen Suppolt.
ID143	PermSpdFail(AC)		

ID145	USBFault	USB-Fehler	Überprüfen Sie den USB- Anschluss des Wechselrichters.
ID146	WifiFault	Wifi-Fehler	Überprüfen Sie die WiFi- Verbindung des Wechselrichters.
ID147	BluetoothFault	Bluetooth-Fehler	Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung des Wechselrichters.
ID148	RTCFault	Ausfall der RTC-Uhr	
ID149	CommEEPROMFault	EEPROM-Fehler der Kommunikationskarte	
ID150	FlashFault	FLASH-Fehler der Kommunikationskarte	Interner Fehler des Wechselrichters Schalten
ID152	SafetyVerFrault		Sie den Wechselrichter aus,
ID153	SciCommLose(DC)	SCI- Kommunikationsfehler (DC)	warten Sie 5 Minuten und schalten Sie ihn dann wieder ein.
ID154	SciCommLose(AC)	SCI- Kommunikationsfehler (AC)	Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
ID155	SciCommLose(Fuse)	SCI- Kommunikationsfehler (Schmelzsicherung)	
ID156	SoftVerError	Inkonsistente Software-Versionen	Laden Sie die neueste Firmware von der Website herunter und starten Sie das Software-Update. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.



ID157	BMSCommunicatonFa ult	Kommunikationsfehler der Lithium-Batterie	Stellen Sie sicher, dass Ihre Batterie mit dem Wechselrichter kompatibel ist. CAN-Kommunikation wird empfohlen. Überprüfen Sie die Kommunikationsleitung oder die Verbindung zwischen Batterie und Wechselrichter auf Fehler.
ID161	ForceShutdown	Zwangs-Abschaltung	Der Wechselrichter wurde zwangsweise vom Netz getrennt.
ID162	RemoteShutdown	Fern-Abschaltung	Der Wechselrichter wird aus der Ferne abgeschaltet.
ID163	Drms0Shutdown	DRM 0-Abschaltung	Der Wechselrichter läuft mit Drms0-Abschaltung.
ID165	RemoteDerating	Der Wechselrichter hat seine Leistung aufgrund der Fernsteuerung reduziert.	
ID166	LogicInterfaceDerating	Der Wechselrichter hat seine Leistung aufgrund der digitalen Eingangssignale reduziert.	Diese Meldung dient der Information und stellt keinen Fehler dar.
ID167	AlarmAntiRefluxing	Leistungsreduzierung durch Stromsensor- oder SmartMeter- Konfiguration	

ID169	FanFault1	Störung Lüfter 1	
ID170	FanFault2	Störung Lüfter 2	
ID171	FanFault3	Störung Lüfter 3	Überprüfen Sie, ob der
ID172	FanFault4	Störung Lüfter 4	entsprechende Lüfter des
ID173	FanFault5	Störung Lüfter 5	läuft.
ID174	FanFault6	Störung Lüfter 6	
ID175	FanFault7	Störung Lüfter 7	
ID176	MeterCommLose	Kommunikationsfehler mit Zählereinheit	Überprüfen Sie die Kommunikation mit dem Zähler.
ID177	BMS OVP	BMS Überspannungsalarm	Interner Fehler in der
ID178	BMS UVP	BMS-Warnung vor Unterspannung	angeschlossenen Lithiumbatterie. Schalten Sie
ID179	BMS OTP	BMS-Warnung vor hoher Temperatur	den Wechselrichter und die Lithiumbatterie aus, warten
ID180	BMS UTP	BMS-Warnung vor niedriger Temperatur	Sie 5 Minuten und schalten Sie dann die Komponenten
ID181	BMS OCP	BMS- Überlastungswarnung beim Laden und Entladen	wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an
ID182	BMS Short	BMS- Kurzschlussalarm	den technischen Support.

8.3 Wartung

Wechselrichter benötigen im Allgemeinen keine tägliche oder routinemäßige Wartung. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der DC-Schalter

und der AC-Leistungsschalter zwischen Wechselrichter und Stromnetz ausgeschaltet sind. Warten Sie vor der Reinigung mindestens 5 Minuten.

8.3.1 Wechselrichter-Reinigung

Reinigen Sie den Wechselrichter mit einem Luftgebläse, einem trockenen und weichen Tuch oder einem weichen Borstenpinsel. Reinigen Sie den Wechselrichter NICHT mit Wasser, ätzenden Chemikalien, Reinigungsmitteln usw.

8.3.2 Reinigung des Kühlkörpers

Achten Sie für einen langfristig ordnungsgemäßen Betrieb der Wechselrichter darauf, dass um den Kühlkörper herum genügend Platz für die Belüftung vorhanden ist. Überprüfen Sie den Kühlkörper auf Verstopfungen (Staub, Schnee usw.) und reinigen Sie diese, falls vorhanden. Bitte reinigen Sie den Kühlkörper mit einem Luftgebläse, einem trockenen und weichen Tuch oder einem weichen Borstenpinsel. Reinigen Sie den Kühlkörper NICHT mit Wasser, ätzenden Chemikalien, Reinigungsmitteln usw.

9 Technische Daten

Datenblatt	3KTLM- G3	3.6KTLM- G3	4KTLM- G3	4.6KTLM- G3	5KTLM- G3	5KTLM-G3- A	6KTLM- G3
Eingang (DC)							
Empfohlene Max. PV- Eingangsleistung	4500 Wp	5400 Wp	6000 Wp	7000 Wp	7500 Wp	7500 Wp	9000 Wp
Maximale DC-Leistung für einzelnen MPPT	3500 W			3750 W 4500 W		4500 W	
Anzahl MPP-Tracker				2			
Anzahl der DC-Eingänge			1 fi	ür jeden MPF	ידד		
Max. Eingangsspannung	600 V						
Anlaufspannung				90 V			
Nenneingangsspannung				380 V			
MPPT- Betriebsspannungsbereich	80 V-550 V						
MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung	200-500 V 210-500 V 260-500 V				260-500 V		
Max. Eingangsstrom MPPT	15 A / 15 A						
Max. Eingangskurzschlussstrom pro MPPT	22.5 A / 22.5 A						
Ausgang (AC)	·						
Nennleistung	3000 W	3680 W	4000 W	4600 W	500	0 W	6000 W
Max. AC-Leistung	3300 VA	3680 VA	4400 VA	4600 VA	5500 VA	5000 VA	6000 VA
Max. Ausgangsstrom	15 A	16 A	20 A	23 A	25 A	21.7 A	29 A
Nenn-Netzspannung	L / N / PE, 230 Vac						
Netzspannungsbereich	180 Vac-276 Vac (entsprechend der lokalen Norm)						
Nenn-Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz						
Netzfrequenzbereich	45 Hz-55 H		z / 54 Hz-66 Hz (entsprechend der lokalen Norm)				



Wirkleistung einstellbarer Bereich	0100%			
THDi	< 3%			
Leistungsfaktor	1 Standard (einstellbar +/-0.8)			
Leistung				
Max. Wirkungsgrad	98.2%	98.4%		
Europäischer gewichteter Wirkungsgrad	97.3%	97.5%		
Schutzfunktionen				
DC-Verpolungsschutz	Ja			
DC-Schalter		Ja		
Schutzfunktionen	Inselnetzerkennung,	RCMU, Erdschlussüberwachung		
Überspannungsschutz	MOV: Typ III standard			
Kommunikation				
Standard- Kommunikationsmodus	RS485 / WiFi / Bluetooth, optional: Ethernet			
Allgemeine Daten				
Umgebungstemperaturbereich	-30°C+60°C			
Eigenverbrauch bei Nacht	< 1 W			
Topologie	Transformatorlos			
Schutzart	IP65			
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit	0100%			
Max. Betriebshöhe	4000 m			
Geräuschentwicklung	< 25 dB			
Gewicht	9.2 kg	10 kg		
Kühlung	Natürlich			
Abmessungen	349*344*164 mm			
Anzeige	LCD, App über Bluetooth			



Garantie	10 Jahre, optional: bis 20 Jahre		
Normen			
EMV	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12		
Sicherheitsstandards	IEC 62109-1 / 2, IEC62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30)		
Netz-Standards	VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, V 0124-100, CEI 0-21, G98 / G99, C10 / 11, EN 50549, RD 1699		



Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 11/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67, XingDong Community,XinAn Street, Bao'an District, Shenzhen, China

SOFARSOLAR GmbH

Krämerstrasse 20

72764 Reutlingen

Deutschland

Email: service@sofarsolar.com

Web: www.sofarsolar.com

SOFAR 3 ... 6KTLM-G3



ENERGY TO POWER YOUR LIFE

ADDRESS

11th Floor, Gaoxingqi Technology Building, District 67, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China

EMAIL info@sofarsolar.com

WEBSITE www.sofarsolar.com 